

		was (af fabriek)	is
AP028	koelen	uit	actieve koeling
AP015	geforceerde koelmodus	nee	ja
CP020	type aangesloten zone	menggroep	onveranderd
CP270	setpunt vloerkoeling	18	18
HP003	min.temp WP-koeling	15	18
AP073	temp zomerbedrijf	20	20
AP075	temp verschil met ingestelde bovengrens waarbij de generator niet verwarmt of koelt	4	onveranderd

ja =24*7 koelen / nee = koelen of verwarmen, afh. van buitentemp

min. buitentemp voor koelen (daaronder wordt niet gekoeld) (gem. temp. van laatste uren)

altijd gelijk aan CP270

max. buitentemp voor verwarmen (daarboven wordt niet verwarmd) (gem. temp. van laatste uren)

AP073 i.c.m. AP075 = in deze bandbreedte wordt niet verwarmd/gekoeld; dit zorgt er voor dat bij een buitentemp op het grensvlak van koelen en verwarmen, de warmtepomp niet gaat flipperen tussen koelen en verwarmen

	was (verwarmen)	is (koelen)
pompschakelaar vvw	25	er tussenuit
pompschakelaar bij wp/ketel	23	er tussenuit
kamethermostaat	20 of 20,5	22
radiatoren	open	dicht
convectoren	open	open

min. aanvoertemp waarbij de pomp draait (verwarmen) / continu draaien (koelen)

min. aanvoertemp waarbij de pomp draait (verwarmen) / continu draaien (koelen)

gewenste kamertemperatuur

de WP koelt

- bij buitentemp hoger dan CP270=HP003
- en kamertemp hoger dan AP073

de WP verwarmt

- bij een buitentemp lager AP073
- verwarmen of koelen wordt handmatig geschakeld met AP028 en AP015